## 取扱説明書

装着・ご使用前に必ずお読みください

### ■V-MAX1700純正ハンドル対応バーエンド

#### ■左手側















ボルトにネジロックを塗布しバーエンド本体 にボルトを通し、ハンドルに取り付けます。

### 重 要

φ30、33のみ

・右側(スロットル側)にスペーサー を必ず入れてください。

スペーサーを入れない場合は グリップとバーエンドが接触し、 スロットルが動かなくなり大変 危険です。

#### 注意事項


- ●製品取り付け後は、ボルトを約100km走行後に改めて増し締めを行なってください。 また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで 走行してください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

## 株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012







### 取扱説明書

装着・ご使用前に必ずお読みください

### ■V-MAX1700純正ハンドル対応バーエンド

### ■左手側

●ミドル φ30

●ロング φ33





■右手側











ボルトにネジロックを塗布しバーエンド本体 にボルトを通し、ハンドルに取り付けます。

### 重要

 $\phi 30, 330 H$ 

・右側(スロットル側)にスペーサー を必ず入れてください。

スペーサーを入れない場合は グリップとバーエンドが接触し、 スロットルが動かなくなり大変 危険です。

#### 注意事項

- ●製品取り付け後は、ボルトを約100km走行後に改めて増し締めを行なってください。 また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで 走行してください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

### 株式会社アクティノ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012













#### 安全にお使いいただくために必ずお読みください ACTIVE

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていた だきたい事項を示しています。

# / 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じること が想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エ ンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間 時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐 れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた。 安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒 し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火 気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃 物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気の よいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等にな る恐れがあります)

# ↑ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定ト ルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあ ります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としておりま す。整備資格のある販売店または認証工場で行 なってください。(製品の機能が損なわれ故障等 の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでくだ さい。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になりま す)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので 行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売 店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

#### 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される ⚠ 注 意 内容を指示しています。

● 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安 全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵 マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守っ

- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機 能が正常であることを確認したうえで走行してくだ さい。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後 改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また 500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なっ てください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し 安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってくだ

#### 安全にお使いいただくために必ずお読みください ACTIVE

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていた だきたい事項を示しています。

/ 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じること が想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エ ンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間 時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐 れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた。 安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒 し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火 気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃 物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気の よいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等にな る恐れがあります)

♠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定ト ルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあ ります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としておりま す。整備資格のある販売店または認証工場で行 なってください。(製品の機能が損なわれ故障等 の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでくだ。 さい。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になりま す)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので 行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売 店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

# 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される 内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安 全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵 マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守っ てください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機 能が正常であることを確認したうえで走行してくだ
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後 改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また 500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なっ てください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し 安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってくだ さい。

製品に関するご不明な点やご質問等が ございましたらお気軽に弊社までお問合 せください。

てください。



製品に関するご不明な点やご質問等が ございましたらお気軽に弊社までお問合 せください。

